

PACCHARGE AC20

Manuel d'utilisateur



Note

Ce document contient des informations concernant un ou plusieurs produits PACCAR/ABB et peut inclure une description ou une référence à une ou plusieurs normes qui peuvent être pertinentes à titre général pour les produits. La présence d'une telle description ou référence à une norme n'implique pas que tous les produits PACCAR référencés dans ce document prennent en charge toutes les fonctionnalités de la norme décrite ou référencée. Afin de déterminer les fonctions spécifiques prises en charge par un produit PACCAR en particulier, le lecteur doit consulter les spécifications du produit en question.

PACCAR/ABB peut détenir un ou plusieurs brevets ou des brevets ou demandes de marques déposées en instance protégeant la propriété intellectuelle décrite dans ce document.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme constituant un engagement de la part de PACCAR. PACCAR n'endossera aucune responsabilité en cas d'erreurs susceptibles d'apparaître dans le présent document.

PACCAR ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit découlant de l'utilisation de ce document.

De même, PACCAR ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs découlant de l'utilisation de tout logiciel ou matériel décrit dans ce document.

Ce document et ses parties ne doivent pas être reproduits ou copiés sans l'autorisation écrite de PACCAR et le contenu de ce document ne doit pas être communiqué à un tiers ni être utilisé à des fins non autorisées.

Copyrights

Tous les droits concernant les droits d'auteurs, les marques déposées et les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2022 PACCAR/ABB

Table des matières

1	À propos de ce document	6
1.1	Fonction de ce document	6
1.2	Groupe cible	6
1.3	Historique des révisions	6
1.4	Langue	6
1.5	Illustrations	6
1.6	Unités de mesure	6
1.7	Conventions typographiques	6
1.8	Mode d'emploi de ce document	6
1.9	Symboles généraux et désignations	7
1.10	Symboles spéciaux d'avertissements et de dangers	8
1.11	Documents connexes	8
1.12	Fabricant et coordonnées de contact	8
1.13	Abréviations	9
1.14	Terminologie	9
1.15	Conventions d'orientation	10
2	Description	11
2.1	Brève description	11
2.2	Usage prévu	11
2.3	Étiquette de produit (portefeuille IEC)	12
2.4	Étiquette de produit (portefeuille UL)	13
2.5	Vue d'ensemble	14
2.5.1	Vue d'ensemble du système	14
2.5.2	Vue d'ensemble de l'IRVE - extérieur	15
2.5.3	Vue d'ensemble de l'IRVE - intérieur (modèle CE)	16
2.5.4	Vue d'ensemble de l'IRVE - intérieur (modèle MID)	17
2.6	Options	18
2.6.1	Afficheur	18
2.6.2	Câble de recharge de VE, Type 2	18
2.6.3	Prise, Type 2	18
2.6.5	Gestion de charge	19
2.7	Éléments de contrôle	19
2.7.1	Indicateurs LED	19
2.8	Description de l'app ChargerSync pour IRVE	21
2.8.1	Description générale de la mise en page de l'app ChargerSync	21
2.8.2	Description générale des boutons et couleurs	22
2.8.3	Présentation des menus	23
2.8.4	Erreurs	23

2.9	Description des écrans d'affichage (option)	23
2.9.1	Écran de démarrage	23
2.9.2	Écran de veille /attente	24
2.9.3	Écran d'autorisation	25
2.9.4	Écran Préparation de recharge	25
2.9.5	Écran Recharge	26
2.9.6	Écran Recharge terminée	26
2.9.7	Messages d'affichage de panne détectée	27
3	Sécurité	28
3.1	Responsabilité	28
3.2	Responsabilités du propriétaire	28
3.3	Équipement de protection individuelle	29
3.4	Déclaration de conformité FCC	29
3.5	Déclaration de conformité Industrie Canada	30
3.6	Instructions générales de sécurité	30
3.7	Instructions de sécurité durant l'utilisation	30
3.8	Instructions de sécurité durant le nettoyage ou la maintenance	30
3.9	Signalétique sur l'IRVE	31
3.10	Mise au rebut de pièces d'IRVE ou de l'IRVE	31
3.11	Instructions de sécurité spéciales (Portefeuille UL	32
3.11.1	Instructions de sécurité important (Portefeuille UL	32
4	Fonctionnement	33
4.1	Préparation avec l'utilisation	33
4.2	Mise sous tension de l'IRVE	33
4.3	Connexion de l'IRVE à l'app ChargerSync	33
4.4	Démarrage de session de recharge	34
4.4.1	IRVE avec un câble de recharge de VE	34
4.4.2	IRVE avec une prise	34
4.5	Réveil du VE s'il est indisponible	34
4.5.1	Réveil du VE (IRVE sans affichage	34
4.5.2	Réveil du VE (IRVE avec affichage	35
4.6	Arrêt de session de recharge	35
4.6.1	IRVE avec un câble de recharge de VE	35
4.6.2	IRVE avec une prise	36
4.7	Enroulement du câble de recharge de VE autour de l'enveloppe	36
5	Maintenance et nettoyage	37
5.1	Programme de maintenance	37
5.2	Nettoyage de l'armoire	37
5.3	Vérification de l'armoire	38
6	Dépannage	39
6.1	Procédure de dépannage	39
6.2	Table de dépannage (Portefeuille IEC	39
6.4	Mise hors tension de l'IRVE	41

7	Données techniques	42
7.1	Type d'IRVE	42
7.2	Spécifications générales	43
7.3	Spécifications de compteur pour IRVE certifié MID (Portefeuille IEC	44
7.4	Conditions ambiantes	44
7.5	Niveau acoustique	44
7.6	Dimensions	45
	7.6.1 Entrée CA avec prise, type de câble 2	45
	7.6.2 Entrée CA avec câble de recharge de VE	46
	7.6.3 Exigences de dégagement pour installation	46
7.7	Spécifications d'entrée CA	47
	7.7.1 Spécifications générales	47
	7.7.2 Spécifications d'entrée CA (Portefeuille IEC	47
7.8	Spécifications de sortie CA	48
	7.8.1 Spécifications de sortie CA (Portefeuille IEC	48
7.9	Spécifications de nettoyage	48

1. About this document

1.1 Function of this document

The document is only applicable for this EVSE (Terra AC), including the variants and options listed in section 7.1.

The document gives the information that is necessary to do these tasks:

- Use the EVSE
- Do basic maintenance tasks

1.2 Target group

The document is intended for the owner of the EVSE.

For a description of the responsibilities of the owner, refer to section 3.2.

1.3 Revision history

Version	Date	Description
001	March 2020	Initial version
002	April 2021	Complete document overhaul
003	May 2022	PACCAR Version Update

1.4 Language

The original instructions of this document are in English (EN-US). All other language versions are translations of the original instructions.

1.5 Illustrations

It is not always possible to show the configuration of your EVSE. The illustrations in this document show a typical setup. They are for instruction and description only.

1.6 Units of measurement

SI units of measurement (metric system) are used. If necessary, the document shows other units between parentheses () or in separate columns in tables.

1.7 Typographical conventions

The lists and steps in procedures have numbers (123) or letters (abc) if the sequence is important.

1.8 How to use this document

1. Make sure that you know the structure and contents of this document.
2. Read the safety chapter and make sure that you know all the instructions.
3. Do the steps in the procedures fully and in the correct sequence.
4. Keep the document in a safe location that you can easily access. This document is a part of the EVSE.

1.9 Allgemeine Symbole und Signalwörter

Désignation	Description	Symbole
Danger	Si vous ne respectez pas les instructions, vous créez un risque de blessures, parfois mortelles.	Voir la section 1.10.
Avertissement	Si vous ne respectez pas les instructions, vous créez un risque de blessures.	Voir la section 1.10.
Précaution	Si vous ne respectez pas les instructions, vous créez un risque de dommages pour l'IRVE ou les biens.	
Note	Une note offre un complément de données afin de faciliter des étapes, par exemple.	
-	Informations sur l'état de l'IRVE avant d'initier la procédure.	
-	Exigences de personnel pour une procédure.	
-	Instructions générales de sécurité pour une procédure.	
-	Informations sur les pièces de rechange nécessaires pour une procédure.	
-	Informations sur l'équipement de support nécessaire pour une procédure.	
-	Informations sur les fournitures (consommables) nécessaires pour une procédure.	
-	Assurez-vous que l'alimentation électrique à l'IRVE est déconnectée.	
-	Une expertise électrotechnique est nécessaire selon la réglementation locale.	
-	Alimentation à courant alternatif	



Note : Il est possible que les symboles ou désignations ne soient pas tous présents dans ce document.

1.10 Symboles spéciaux d'avertissements et de dangers

Symbole	Type de risque
	Risque général
	Tension dangereuse impliquant un risque d'électrocution
	Risque de pincement ou d'écrasement de parties du corps
	Pièces rotatives pouvant créer un risque de piège



Note : Il est possible que les symboles ne soient pas tous présents dans ce document.

1.11 Documents connexes

Nom de document	Groupe cible
Fiche technique de produit	Tous groupes cibles
Manuel d'installation	Installateur qualifié
Manuel d'utilisateur	Propriétaire
Manuel d'entretien	Technicien de maintenance qualifié
Déclaration de conformité (CE)	Tous groupes cibles

Vous retrouvez tous les documents connexes ici : <https://new.abb.com/evcharging/terra-ac-wallbox>.

1.12 Fabricant et coordonnées de contact

Fabricant

ABB EV Infrastructure
George Hintzenweg 81
3068 AX, Rotterdam
Pays-Bas

Coordonnées de contact

ABB EV Infrastructure dans votre pays peut vous offrir son assistance à propos de l'IRVE. Vous retrouvez ses coordonnées de contact ici : <https://new.abb.com/evcharging>

1.13 Abréviations

Abréviation	Définition
AC	Courant alternatif
CAN	Réseau local de commande
CPU	Unité centrale
CC	Courant continu
CEM	Compatibilité électromagnétique
VE	Véhicule électrique
IRVE	Infrastructure de recharge pour véhicule électrique
MID	Directive Instruments de mesure
NFC	Communication en champ proche
NoBo	Organisme notifié
OCPP	Protocole ouvert de communication pour les IRVE
PE	Protection à la terre
EPI	Équipement de protection individuelle
RFID	Identification radiofréquence



Note : Il est possible que les abréviations ne soient pas toutes présentes dans ce document.


1.14 Terminologie

Terme /Expression	Définition
Centre d'exploitation de réseau du fabricant	Installations du fabricant assurant un contrôle à distance du fonctionnement correct de l'IRVE
Armoire	Enveloppe de l'IRVE incluant les composants à l'intérieur
CHAdeMO	Méthode de recharge rapide japonaise en courant continu pour les véhicules électriques
Sous-traitant	Tierce partie engagée par le propriétaire ou l'opérateur du site pour assurer les travaux d'ingénierie, de génie civil et d'installation électrique
Prestataire de réseau	Entreprise responsable du transport et de la distribution de l'électricité
Réglementation locale	L'ensemble de règles applicables à l'IRVE durant l'intégralité de son cycle de vie. La réglementation locale inclut aussi la législation et la réglementation nationales.
Protocole ouvert de communication pour les IRVE	Norme ouverte de communication avec les bornes de recharge
Propriétaire	Propriétaire juridique de l'IRVE
Opérateur de site	Entité responsable du contrôle quotidien de l'IRVE. L'opérateur du site n'est pas nécessairement le propriétaire.
Utilisateur	Propriétaire d'un VE utilisant l'IRVE pour le recharger



Note : Il est possible que les termes et expressions ne soient pas tous présents dans ce document.

1.15 Conventions d'orientation



- A Côté avant : face avant de l'IRVE en usage normal
- B Côté gauche
- C Côté droit
- D Côté arrière

- X Direction X (positif vers la droite)
- Y Direction Y (positif vers l'arrière)
- Z Direction Z (positif vers le haut)

2. Description

2.1 Brève description

L'IRVE (Terra AC) est une borne de recharge qui vous permet de recharger un VE. La Terra AC offre des solutions de recharge intelligentes et personnalisées pour votre entreprise ou votre domicile. L'IRVE peut être connectée à Internet via GSM, Wi-Fi ou LAN.

2.2 Usage prévu

L'IRVE est destinée à la recharge CA des VE. L'IRVE est pensée pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les données techniques de l'IRVE doivent être en conformité avec les propriétés du réseau électrique, les conditions ambiantes et le VE. Voir le chapitre 7.

Utilisez l'IRVE uniquement avec les accessoires fournis par le fabricant ou respectant la réglementation locale.

L'entrée CA de l'IRVE est destinée à une installation matérielle conforme avec la réglementation nationale applicable.




Danger:

Risque général

- Si vous utilisez l'IRVE d'une autre manière que celles décrites dans les documents connexes, vous risquez de provoquer des blessures, parfois mortelles, et des dommages matériels.
- Utilisez l'IRVE uniquement comme prévu.

2.3 Étiquette de produit (portefeuille IEC)




- | | | | |
|---|---|---|--|
| A | Marque | I | Marque CE |
| B | Code-barres avec numéro de série | J | Marque MID et numéro d'organisme notifié |
| C | Code-barres avec numéro de pièce d'IRVE | K | Numéro de certificat MID |
| D | Numéro de modèle de produit | L | Contrôle de somme de logiciel MID |
| E | Classe d'exactitude MID | M | Version ML MID |
| F | Classe d'IRVE | N | Indice de protection |
| G | Masse d'IRVE | O | Référence au manuel |
| H | Adresse du fabricant | | |



Note : Les données de l'illustration servent uniquement d'exemple. Localisez l'étiquette de produit sur votre IRVE pour consulter les données applicables. Voir la section 2.5.2.

2.4 Étiquette de produit (portefeuille UL)



A Numéro de série

B Numéro de pièce de l'IRVE

C Numéro de modèle de produit

D Code-barres avec numéro de série d'IRVE

E Code-barres avec numéro de pièce d'IRVE

F Puissance nominale d'IRVE

G Température ambiante


H Masse d'IRVE



Note : Les données de l'illustration servent uniquement d'exemple. Localisez l'étiquette de produit sur votre IRVE pour consulter les données applicables. Voir la section 2.5.2.

2.5 Vue d'ensemble

2.5.1 Vue d'ensemble du système



A IRVE

B Entrée réseau CA

C VE

D Place de stationnement

E Carte RFID ou smartphone

F Structure d'installation de l'IRVE


G Câble de recharge de VE

Pièce	Fonction
IRVE	Voir la section 2.2.
Structure	Installation et maintien en place de l'IRVE.
Entrée réseau CA	Alimentation en électricité de l'IRVE
Câble de recharge de VE	Acheminement du courant de l'IRVE au VE
VE	Le VE dont les batteries nécessitent une recharge
Place de stationnement	Emplacement du VE durant la session de recharge
Carte RFID ou smartphone	Moyen d'autorisation d'usage de l'IRVE pour l'utilisateur

2.5.2 Vue d'ensemble de l'IRVE - extérieur




Note : L'illustration présente le modèle d'IRVE sans affichage.



- | | |
|---|------------------------|
| A Connexion de câble de recharge de VE | F Protection frontale |
| B Entrées de borniers pour compteur externe | G Enveloppe |
| C Entrée de câble Ethernet | H Lecteur RFID |
| D Entrée de câble d'entrée CA | I Étiquette de produit |
| E Indicateurs LED | |

Pièce	Fonction
Connexion de câble de recharge de VE	To connect the EV charge cable
Entrées	Entrées pour les câbles entrant dans l'IRVE
Indicateurs LED	Affichage du statut de l'IRVE et de la session de recharge. Voir la section 2.7.1.
Protection frontale	Mesure évitant que l'utilisateur n'accède à l'installation et aux pièces de maintenance de l'IRVE
Enveloppe	Mesure réduisant l'accès à l'intérieur de l'IRVE par des personnes non-qualifiées
Lecteur RFID	Moyen d'autorisation du démarrage ou de l'arrêt d'une session de recharge avec une carte RFID
Étiquette de produit	Affichage des données d'identification de l'IRVE. Voir la section 2.3.


2.5.3 Vue d'ensemble de l'IRVE - intérieur (modèle CE)



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| A | Cache de maintenance | E | Bornier pour entrée et sortie de contacts secs |
| B | Connexion Ethernet principale | F | Bornier d'entrée CA |
| C | Logement de carte SIM Nano-M2M | G | Bornier pour câble de recharge de VE ou de prise |
| D | Bornier pour compteur externe | | |

Pièce	Fonction
Maintenance cover	Cache de maintenance Mesure évitant l'accès aux composants électriques de l'IRVE
Connexion Ethernet principale	Connexion du câble Ethernet
Logement de carte SIM Nano-M2M	Connexion de l'IRVE à Internet 4G
Bornier pour compteur externe	Connexion des câbles de Modbus RTU - RS485
Bornier pour entrée et sortie de contacts secs	Non utilisé
Bornier d'entrée CA	Connexion du câble d'entrée CA au réseau
Bornier pour câble de recharge de VE	Connexion du câble de recharge de VE ou de la prise de courant

2.5.4 Vue d'ensemble de l'IRVE - intérieur (modèle MID)




- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| A | Cache de maintenance | F | Connexion Ethernet secondaire |
| B | Connexion Ethernet principale | G | Bornier pour compteur externe |
| C | Connecteur d'impulsion électrique | H | Bornier pour entrée et sortie de contacts secs |
| D | Logement de carte SIM Nano-M2M | I | Bornier pour câble de recharge de VE ou de prise |
| E | Bornier d'entrée CA | | |

Pièce	Fonction
Cache de maintenance	Mesure évitant l'accès aux composants électriques de l'IRVE
Connexion Ethernet principale	Connexion du câble Ethernet
Connecteur d'impulsion électrique	Usage réservé au fabricant. Ne changez ou ne connectez pas les câbles sur cette entrée vous-même.
Bornier d'entrée CA	Connexion du câble d'entrée CA au réseau
Connexion Ethernet secondaire	Pour utiliser une connexion Ethernet câblée pour de multiples IRVE. Il n'y a aucune communication entre les IRVE.
Bornier pour compteur externe	Connexion des câbles de Modbus RTU - RS485
Smart meter connection	To connect the cables for Modbus RTU - RS485
Bornier pour entrée et sortie de contacts secs	Non utilisé
Bornier pour câble de recharge de VE	Connexion du câble de recharge de VE ou de la prise de courant de VE

2.6 Options


2.6.1 Afficheur




A Afficheur

Pour en savoir plus sur l'affichage, voir la section 2.9.

2.6.2 Câble de recharge de VE, Type 2



2.6.3 Prise, Type 2



A Prise

La prise pour un câble de recharge de VE de Type 2 est disponible avec ou sans obturateur.

2.6.4 Gestion de charge


La gestion de charge assure que la capacité électrique disponible du bâtiment ou du domicile n'est pas excédée. Plusieurs dispositifs partagent une connexion au réseau présentant une capacité maximum. La demande de puissance totale des dispositifs utilisant la connexion au réseau ne doit pas dépasser la capacité du réseau.

La fonctionnalité de gestion de charge évite que le système n'outrepasse la capacité du réseau et empêche tout dommage des fusibles. Si la demande de courant est parfois élevée, l'IRVE réduit la sortie de courant. Le courant augmente à nouveau dès que le réseau le permet.

En outre, la fonctionnalité de gestion de charge assure que la charge disponible est partagée de manière optimale.

2.7 Éléments de contrôle

2.7.1 Indicateurs LED



A LED d'erreur

B LED de recharge

C LED de détection de VE et câble et d'autorisation de VE

D LED de connexion à Internet

E LED de marche/arrêt d'IRVE

Table 1 : LED d'erreur

Statut de LED	Statut d'IRVE
Marche	Erreur
Arrêt	Aucune erreur

Table 2 : LED de recharge

Statut de LED	Statut d'IRVE
Marche	VE chargé à fond ou a interrompu la recharge
Arrêt	Aucune recharge
Clignotant	Recharge

Table 3 : LED de détection de VE et câble et d'autorisation de VE

Statut de LED	Statut d'IRVE
Marche	Un VE est connecté. La connexion est autorisée.
Arrêt	Aucun VE connecté
Clignotant	Un VE est connecté, en attente d'autorisation

Table 4 : LED de connexion à Internet

Statut de LED	Statut d'IRVE
Marche	Connecté à Internet
Arrêt	Non connecté à Internet
Clignotant	En cours d'établissement de connexion Internet


Table 5 : LED de marche/arrêt d'IRVE

Statut de LED	Statut d'IRVE
Marche	L'IRVE est sous tension
Arrêt	L'IRVE est hors tension
Clignotant	L'IRVE est en configuration

2.8 Description de l'app ChargerSync pour IRVE

L'app ChargerSync est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play Store.

2.8.1 Description générale de la mise en page de l'app ChargerSync




A Titre de menu

B Zone d'écran principal

C Barres de navigation

Partie d'écran	Description
Titre de menu	Cette zone présente le menu actif.
Zone d'écran principal	Cette zone affiche des informations sur le statut de l'IRVE, les sessions de recharge et les menus disponibles.
Barres de navigation	Parcourir les menus de l'app et utiliser leurs fonctions. Pour une description des boutons, voir la section 2.8.2.

2.8.2 Description générale des boutons et couleurs

Bouton	Nom /couleur	Description
	Accueil	Accès au menu principal
	Bouton	Démarrer Démarrage de session de recharge
	Bouton Compte	Accès au menu Compte proposant les réglages et les préférences personnels
	Programme	Accès au menu Programme
	Plan énergétique	Accès au menu Plan énergétique
	Équilibre de charge	Accès au menu Équilibre de charge
	Mise à niveau de micrologiciel	Accès au menu Mise à niveau de micrologiciel
	Liaison de chargeur	Accès au menu Connectivité de liaison de chargeur
	Précédente	Accès à la page précédente
	Ajouter ou supprimer une carte	Ajout ou suppression de cartes RFID
	Suivante	Accès à la page suivante

2.8.3 Présentation des menus


Menu	Description
Menu de connexion	Affiche les champs de connexion.
Menu Compte	Affiche les réglages et les préférences personnels
Menu Configuration	Affiche les écrans de configuration de l'IRVE
Menu principal	Affiche : <ul style="list-style-type: none">• Boutons de navigation• Boutons pour gérer la session de recharge• Informations sur la session de recharge en cours
Menu Programme	Création de programme pour une session de recharge
Menu Plan énergétique	Sélection d'un plan énergétique pour la session de recharge
Menu Équilibre de charge	Ajustement des réglages de gestion de charge
Menu Mise à niveau de micrologiciel	Affiche les versions de micrologiciel disponibles et la possibilité de démarrer une mise à niveau du micrologiciel du produit ¹ .
Menu Connectivité de liaison de chargeur	Connexion de votre IRVE à un réseau
Menu Ajout ou suppression de carte	Ajout ou suppression de cartes RFID

2.8.4 Erreurs

Si l'IRVE détecte un problème, la LED d'erreur s'allume. L'app ChargerSync affiche la description de l'erreur. Pour les causes et solutions possibles, voir la section 6.2.


2.9 Description des écrans d'affichage (option)

2.9.1 Écran de démarrage



Durant le démarrage de l'IRVE, l'affichage présente l'écran de démarrage.

2.9.2 Écran de veille /attente



- A Énergie délivrée totale
- B Date
- C Guide
- D Numéro de série
- E Version de micrologiciel (certifié MID)


L'affichage présente l'écran de veille /attente lorsque l'IRVE est dans un état de veille. L'IRVE est alors disponible pour une session de recharge.

¹ La mise à niveau peut se dérouler en plusieurs étapes jusqu'à ce que l'app ne détecte plus de micrologiciel plus récent. L'app met à jour une version de micrologiciel à la fois.


2.9.3 Écran d'autorisation

L'affichage présente différents écrans d'autorisation, selon la situation.


L'affichage présente cet écran d'autorisation si le câble de recharge de VE est connecté au VE mais la session de recharge n'est pas autorisée :



L'affichage présente cet écran d'autorisation si la session de recharge est autorisée mais le câble de recharge de VE est déconnecté du VE :




2.9.4 Écran Préparation de recharge



2.9.5 Écran Recharge


L'affichage présente l'écran Recharge durant la session de recharge.

L'affichage présente cet écran Recharge pour un IRVE monophasé :




- A Courant et tension en temps réel
- B Alimentation électrique active en temps réel
- C Énergie délivrée et durée de session de recharge

TL'affichage présente cet écran Recharge pour un IRVE triphasé :



- A Courant et tension en temps réel par phase

2.9.6 Écran Recharge terminée




- A Heures de début et de fin
- B Énergie délivrée et durée de session de recharge

2.9.7 Messages d'affichage de panne détectée


L'affichage présente différentes images de panne détectée selon le type de défaillance.

Déconnectez le câble de recharge et reconnectez-le :




A Code d'erreur

Contactez votre prestataire de service :



A Code d'erreur

Le VE n'est pas prêt pour la session de recharge :



3. Sécurité

3.1 Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité envers l'acheteur de l'IRVE ou des tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais subis par l'acheteur ou les tiers si un quelconque groupe cible mentionné dans les documents connexes ne respecte pas les règles suivantes :

- Respectez les instructions des documents connexes. Voir la section 1.11.
- Evitez toute utilisation erronée ou abusive de l'IRVE.
- Apportez des modifications à l'IRVE uniquement après leur approbation par écrit par le fabricant.

Cette IRVE est conçue pour être connectée et pour communiquer des informations et des données via une interface réseau. Le propriétaire a pour unique responsabilité de procurer et d'assurer la continuité d'une connexion en toute sécurité entre l'IRVE et le réseau du propriétaire ou un quelconque autre réseau. Le propriétaire doit établir et maintenir toutes les mesures appropriées (notamment installation de pare-feu, application de mesures d'authentification, cryptage de données et installation de programmes antivirus) afin de protéger l'IRVE, le réseau, son système et l'interface contre tout genre de violation de la sécurité, accès sans autorisation, interférence, intrusion, fuite ou vol de données ou d'informations.

Le fabricant décline toute responsabilité envers les dommages et pertes connexes à ces violations de la sécurité, accès sans autorisation, interférences, intrusions, fuites ou vols de données ou d'informations.

3.2 Responsabilités du propriétaire



Le propriétaire est la personne qui exploite l'IRVE à des fins commerciales ou d'affaires pour lui-même ou en concédant son usage à un tiers. Durant l'exploitation, le propriétaire assume la responsabilité juridique de la protection de l'utilisateur, des autres employés et des tiers. Le propriétaire assume les responsabilités suivantes :

- Connaissance et mise en oeuvre de la réglementation locale
- Identification des dangers (en termes d'appréciation du risque) résultant des conditions de travail sur le site
- Exploitation de l'IRVE avec les dispositifs de protection installés
- Vérification que tous les dispositifs de protection sont installés après les travaux d'installation ou de maintenance
- Rédaction d'un plan d'urgence informant les personnes de la marche à suivre en cas d'urgence
- Vérification que tous les employés et les tiers sont qualifiés pour effectuer le travail selon la réglementation locale applicable
- Vérification du dégagement suffisant autour de l'IRVE pour effectuer les travaux d'installation et de maintenance en toute sécurité
- Identification d'un opérateur de site responsable de l'exploitation en toute sécurité de l'IRVE et de la coordination de tous les travaux si le propriétaire ne se charge pas de ces tâches

3.3 Équipement de protection individuelle

Symbole	Description
	Vêtements de protection
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité
	Lunettes de sécurité

3.4 Déclaration de conformité FCC



Précaution : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité risque d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner

l'équipement.



Note : Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites pour les dispositifs numériques de Classe B selon les Règles FCC partie 15. Ces limites sont pensées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences néfastes pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne vont pas se produire pour une installation spécifique. Si l'équipement cause des interférences néfastes pour la réception radio ou télévisée, à déterminer en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV chevronné pour obtenir de l'aide.

3.5 Déclaration de conformité Industrie Canada

Ce dispositif contient un ou des émetteurs /récepteurs exempts de licence respectant les RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence.
- Ce dispositif doit accepter toutes les interférences, notamment celles susceptibles de causer son fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition RF

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC édictées pour un environnement incontrôlé. Cet équipement devrait être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20cm entre la source de rayonnement et votre corps.

3.6 Instructions générales de sécurité

- Ce document, les documents connexes et les avertissements inclus ne remplacent pas votre responsabilité à l'heure de faire preuve de bon sens pour travailler sur l'IRVE.
- Effectuez uniquement les procédures présentées par les documents connexes et pour lesquelles vous êtes qualifié.
- Respectez la réglementation locale et les instructions de ce manuel. Si la réglementation locale contredit les instructions de ce manuel, la réglementation locale s'impose.

Si et dans la mesure où la loi le permet, en cas d'incohérence ou de contradiction entre une exigence ou une procédure quelconque dans ce document et toute réglementation locale, respectez la norme la plus stricte entre les exigences et les procédures spécifiées dans ce document et la réglementation locale.

3.7 Instructions de sécurité durant l'utilisation

- Dans ces situations, n'utilisez pas l'IRVE et contactez immédiatement le fabricant :
 - L'enveloppe est endommagée.
 - Un câble de recharge de VE ou un connecteur est endommagé.
 - L'IRVE a été foudroyée.
 - Un accident ou un incendie s'est produit sur l'IRVE ou à proximité.
 - De l'eau s'est infiltrée dans l'IRVE.

3.8 Instructions de sécurité durant le nettoyage ou la maintenance

Prérequis



- Maintenez le personnel sans autorisation à distance de sécurité durant le nettoyage ou la maintenance.
- S'il s'avère nécessaire de retirer les dispositifs de sécurité pour le nettoyage ou la maintenance, vous devez les installer immédiatement une fois les travaux terminés.
- Portez l'équipement de protection individuelle correct. Voir la section 3.3.

3.9 Signalétique sur l'IRVE

Symbole	Type de risque
	Risque général
	Tension dangereuse impliquant un risque d'électrocution
	Risque de pincement ou d'écrasement de parties du corps
	Pièces rotatives pouvant créer un risque de piège
	PE
	Signe indiquant que vous devez lire le manuel avant d'installer l'IRVE
	Déchet des équipements électriques et électroniques

Note : Il est possible que les symboles ne soient pas tous présents sur l'IRVE.

3.10 Mise au rebut de pièces d'IRVE ou de l'IRVE

Une gestion incorrecte des déchets peut avoir un effet négatif sur l'environnement et la santé humaine du fait des substances potentiellement dangereuses. Grâce à une mise au rebut adaptée de ce produit, vous contribuez à la réutilisation et au recyclage des matériaux et à la protection de l'environnement.

- Respectez la réglementation locale pour la mise au rebut des pièces, du matériau d'emballage ou de l'IRVE.
- Mettez les équipements électriques et électroniques au rebut de manière séparée dans le respect de la DEEE - 2012/19/UE Directive relative aux Déchets des équipements électriques et électroniques.
- Comme le symbole de poubelle à roulettes barrée sur votre IRVE l'indique, ne mélangez et ne mettez pas au rebut l'IRVE à la fin de sa vie utile avec vos déchets ménagers. En lieu et place, confiez l'IRVE à votre déchetterie locale pour son recyclage.
- Pour en savoir plus, contactez le service des ordures ménagères de votre pays.

3.11 Instructions de sécurité spéciales (Portefeuille UL)

3.11.1 Instructions de sécurité important (Portefeuille UL)



Avertissement : Respectez les précautions de base pour les produits électriques, notamment celles de cette section.



Précaution : Afin de réduire le risque d'incendie, connectez cet IRVE à un circuit bénéficiant d'un parasurtenseur de circuit de dérivation maximum de 40 A conformément au Code électrique national ANSI/NFPA 70..

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet IRVE.
- Assurez-vous que les adultes supervisent cet IRVE s'il est utilisé en présence d'enfants.
- Ne mettez pas les doigts dans le connecteur de VE.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation électrique flexible ou le câble de recharge de VE est effiloché, si son isolation est endommagée ou en présence d'un quelconque autre signe dommage.
- 'utilisez pas cet IRVE si l'enceinte ou le connecteur de VE est endommagé, fissuré, ouvert ou présente une quelconque autre indication de dommage.
- Installez un conducteur de mise à la terre isolé identique en calibre, matériau d'isolation et épaisseur aux conducteurs d'alimentation de circuit de dérivation mis à la terre et non mis à la terre, sauf qu'il doit être vert avec une ou plusieurs zébrures jaunes, dans le cadre du circuit de dérivation alimentant l'IRVE.
- Connectez le connecteur de mise à la terre du point précédent à la terre de l'IRVE ou, s'il est doté d'un système dérivé distinct, au transformateur d'alimentation.

Conditions de fermeture

1. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

4. Fonctionnement

4.1 Préparation avec l'utilisation

1. Désignez un opérateur de site et un installateur s'il s'agit de quelqu'un d'autre que vous.
2. Assurez-vous que l'équipement est installé et mis en service selon les instructions du manuel d'installation.
3. Rédigez un plan d'urgence informant les personnes de la marche à suivre en cas d'urgence.
4. Assurez-vous que le dégagement autour de l'équipement ne peut pas être bloqué. Pensez à la neige et autres objets. Consultez les exigences de dégagement. Voir la section 7.6.3.
5. Assurez-vous que la maintenance de l'équipement est effectuée. Voir la section 5.

4.2 Mise sous tension de l'IRVE

1. Fermez le disjoncteur d'alimentation électrique de l'IRVE.



Avertissement : **Tension dangereuse**

- Soyez prudent en travaillant avec l'électricité.
- L'alimentation électrique est enclenchée.
- Une série de contrôles automatiques démarre pour s'assurer que l'IRVE fonctionne correctement et en toute sécurité.
- Si l'IRVE détecte un problème, la LED d'erreur s'allume. L'app ChargerSync affiche la description de l'erreur.

4.3 Connexion de l'IRVE à l'app ChargerSync

Prérequis



- Dispositif mobile avec app ChargerSync

Procédure

1. Trouvez votre code PIN dans l'emballage de la carte RFID.
 - Le code PIN comporte 8 caractères.
 - Les lettres sont sensibles à la casse.
2. Téléchargez l'app ChargerSync sur Google Play Store ou l'App Store.
3. Démarrez l'app ChargerSync.
4. Procédez selon les instructions de l'app ChargerSync.

4.4 Démarrage de session de recharge

4.4.1 IRVE avec un câble de recharge de VE



Précaution : Durant la session de recharge, ne déconnectez pas le câble de recharge de VE de la connexion sur le VE. Vous risquez d'endommager le connecteur du VE.



Note : Les LED affichent le statut de la session de recharge.

1. Sortez le câble de recharge de VE de l'enveloppe.
2. Utilisez votre carte RFID ou l'app ChargerSync pour autoriser l'usage de l'IRVE.
L'autorisation de connexion au VE démarre.
3. Connectez le câble de recharge de VE au connecteur du VE.
L'IRVE recharge le VE.

4.4.2 IRVE avec une prise



Précaution : Durant la session de recharge, ne déconnectez pas le câble de recharge de VE. Vous risquez d'endommager la prise de l'IRVE ou le connecteur du VE.



Note : Les LED affichent le statut de la session de recharge.

1. Connectez votre câble de recharge de VE à la connexion de votre VE.
2. Utilisez votre carte RFID ou l'app ChargerSync pour autoriser l'usage de l'IRVE.
L'autorisation de connexion au VE démarre.
3. Connectez le câble de recharge de VE à la prise du VE.
L'IRVE recharge le VE.

4.5 Réveil du VE s'il est indisponible

4.5.1 Réveil du VE (IRVE sans affichage)

Prérequis



- L'app ChargerSync affiche 'en attente de VE'.

Procédure

1. Déconnectez du VE le câble de recharge de VE.
2. Connectez à nouveau le câble de recharge de VE au VE.

4.5.2 Réveil du VE (IRVE avec affichage)

Prérequis



- L'affichage indique que le VE n'est pas prêt pour la session de recharge.

Procédure

1. Déconnectez du VE le câble de recharge de VE.
2. Connectez à nouveau le câble de recharge de VE au VE.

4.6 Arrêt de session de recharge

4.6.1 IRVE avec un câble de recharge de VE



Précaution : Durant la session de recharge, ne déconnectez pas le câble de recharge de VE du connecteur sur le VE. Vous risquez d'endommager le connecteur du VE.



Note : Si vous déconnectez le câble de recharge de VE durant la session de recharge, l'IRVE déconnecte automatiquement l'alimentation électrique. Les opérations de recharge sont ainsi arrêtées.

1. Sélectionnez l'une des deux méthodes d'arrêt de la session de recharge.
 - Attendez que la session de recharge soit terminée.
 - L'app ChargerSync indique que la session de recharge est terminée.
 - La LED de recharge est allumée.
 - Si votre IRVE comporte un affichage, il indique que la session de recharge est terminée.Une fois la session de recharge terminée, l'IRVE déconnecte automatiquement l'alimentation électrique.
 - Autorisez la fin de l'usage de l'IRVE avec votre carte RFID ou l'app ChargerSync. L'autorisation de déconnexion au VE démarre.
2. Déconnectez du VE le câble de recharge de VE.
3. Enroulez le câble de recharge de VE autour de l'enveloppe. Voir la section 4.7.

4.6.2 IRVE avec une prise



Précaution : Durant la session de recharge, ne déconnectez pas le câble de recharge de VE. Vous risquez d'endommager la prise de l'IRVE ou le connecteur du VE.



Note : Si vous déconnectez le câble de recharge de VE durant la session de recharge, l'IRVE déconnecte automatiquement l'alimentation électrique. Les opérations de recharge sont ainsi arrêtées.


1. Sélectionnez l'une des deux méthodes d'arrêt de la session de recharge.

- Attendez que la session de recharge soit terminée.
 - L'app ChargerSync indique que la session de recharge est terminée
 - La LED de recharge est allumée.
 - Si votre IRVE comporte un affichage, il indique que la session de recharge est terminée.

Une fois la session de recharge terminée, l'IRVE déconnecte automatiquement l'alimentation électrique.

- Autorisez la fin de l'usage de l'IRVE avec votre carte RFID ou l'app ChargerSync. L'autorisation de déconnexion au VE démarre.
2. Déconnectez le câble de recharge de VE de la prise de l'IRVE.
3. Déconnectez le câble de recharge de VE du connecteur du VE.

4.7 Enroulement du câble de recharge de VE autour de l'enveloppe



1. Enroulez le câble de recharge de VE autour de l'enveloppe.

5. Maintenance et nettoyage

5.1 Programme de maintenance

Tâche	Fréquence	Procédure
Nettoyez la protection frontale et l'enveloppe de l'IRVE.	4 mois	Voir la section 7.9.
Vérifiez visuellement l'état de l'armoire.	Avant chaque utilisation	Voir la section 5.3.
Vérifiez visuellement l'état de la prise ou des câbles de recharge de VE et des connecteurs.	Avant chaque utilisation	Voir la section 5.3.

5.2 Nettoyage de l'armoire

Prérequis



- Détergent. Voir la section 7.9.
- Outil non-abrasif. Voir la section 7.9.



Danger:

Tension dangereuse

- N'utilisez pas un nettoyeur à haute pression. L'eau peut s'infiltrer dans l'armoire.



Note : | Si l'IRVE se trouve dans un environnement sensible à la corrosion, une rouille superficielle est possible sur les points de soudure. Cette rouille est uniquement visuelle. L'intégrité de l'armoire n'est exposée à aucun risque. La procédure suivante permet de retirer la rouille.

Procédure

1. Rincez à l'eau du robinet à faible pression pour retirer les incrustations.
2. Appliquez une solution de détergent sur l'armoire et laissez tremper.
3. Retirez la saleté manuellement. Utilisez l'outil non-abrasif.



Précaution : N'utilisez pas des outils abrasifs.

4. Rincez à l'eau du robinet à faible pression.
5. Si nécessaire, appliquez de la cire sur la face avant pour un surcroît de protection et de brillant.
6. En cas de rouille et si vous ne souhaitez pas qu'elle réapparaisse, appliquez une couche d'apprêt antirouille. Demandez les spécifications et instructions au fabricant.

5.3 Vérification de l'armoire

1. Vérifiez l'état des pièces suivantes :

Part	Pièce Dommage
Câbles de recharge, prises et connecteurs	Fissures ou ruptures
	Fils internes de câble visibles
Afficheur	Fissures
Revêtement d'armoire	Fissures ou ruptures

2. Si vous constatez des dommages, contactez le fabricant. Voir la section 1.12.

6. Dépannage

6.1 Procédure de dépannage

1. Tentez d'identifier une solution au problème à l'aide des informations de ce document.
2. Si vous n'arrivez pas à identifier une solution au problème, contactez votre représentant local du fabricant. Voir la section 1.12.

6.2 Table de dépannage (Portefeuille IEC)

Problème (code d'erreur)	Cause possible	Solution possible
Courant résiduel détecté (0x0002)	Le circuit de recharge présente un courant résiduel (30mA CA ou 6mA CC). Fuites de courant à la terre.	<ol style="list-style-type: none">1. Mettez l'IRVE sous tension. Voir la section 6.4.2. Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
PE manquant ou échange neutre / phase (0x0004)	L'IRVE est mal mis à la terre ou les fils neutre / phase sont interchangeés.	Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Surtension (0x0008)	La tension maximum de l'entrée d'alimentation électrique est trop élevée.	Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Sous-tension (0x0010)	La tension de l'entrée d'alimentation électrique est insuffisante.	Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Surintensité (0x0020)	Surcharge du côté VE.	Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Surintensité grave (0x0040)	Surcharge du côté VE.	Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.

Problème (code d'erreur)	Cause possible	Solution possible
Surchauffe (0x0080)	La température interne est trop élevée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la température de service sur l'étiquette de produit. Si la température ambiante est trop élevée, l'IRVE va réduire automatiquement le courant de sortie. 2. Si nécessaire, installez l'IRVE dans un environnement présentant une température ambiante inférieure. 3. Effectuez la procédure décrite pour le problème 'la tension d'entrée CA est trop élevée'. 4. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, n'utilisez pas l'IRVE. Contactez votre représentant local de l'entreprise ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Panne de relais d'alimentation électrique (0x0400)	Le contact de relais est détecté dans un état erroné ou est endommagé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examinez le contact de relais. 2. Si nécessaire, contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Panne de communication interne (0x0800)	Les cartes internes de l'IRVE n'arrivent pas à communiquer entre elles.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez l'IRVE à Internet. 2. Vérifiez la force du signal Wi-Fi sur le site. 3. Vérifiez la connexion de la carte Nano-SIM et la force du signal 4G sur le site.
Panne E-Verrouillage (0x1000)	Erreur de verrouillage / déverrouillage de connecteur de recharge.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examinez la connexion du câble de recharge de VE. 2. Si nécessaire, contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Phase manquante (0x2000)	Les phases B et C sont manquantes ou l'une d'elles est manquante.	Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Perte de communication Modbus (0x4000)	La communication Modbus a été perdue.	Contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
L'affichage indique que le VE n'est pas prêt pour la session de recharge ou l'app ChargerSync indique 'attente de VE'	Le VE est indisponible	Réveillez le VE. Voir la section 4.5.

Problème (code d'erreur)	Cause possible	Solution possible
Le VE n'est pas chargé	Problème avec l'IRVE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que l'alimentation électrique à l'IRVE est sous tension. 2. Examinez l'IRVE pour déterminer si elle fonctionne correctement. 3. Examinez l'app ChargerSync et la LED de recharge pour vous assurer que la session de recharge est autorisée. 4. Démarrez la session de recharge.
	Le câble de recharge de VE est défectueux.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examinez le câble de recharge de VE. 2. Si le câble de recharge de VE est défectueux, contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
Échec de connexion de VE ou de processus d'autorisation	Le câble de recharge de VE est défectueux.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examinez le câble de recharge de VE. 2. Si le câble de recharge de VE est défectueux, contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
	Le câble de recharge de VE n'est pas connecté correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examinez la connexion du câble de recharge de VE. 2. Si nécessaire, contactez votre représentant local du fabricant ou un électricien qualifié. Voir la section 1.12.
	Problème avec l'app ChargerSync ou avec la carte RFID.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous de votre inscription à l'app ChargerSync. 2. Assurez-vous que vous utilisez la carte RFID fournie par le fabricant. 3. Assurez-vous que la carte RFID est ajoutée dans l'app ChargerSync. 4. Démarrez l'app ChargerSync. 5. Démarrez le processus d'autorisation.

6.3 Mise hors tension de l'IRVE

1. Ouvrez le disjoncteur d'alimentation électrique de l'IRVE.
2. Attendez 1 minute au minimum.

7. Données techniques

7.1 Type d'IRVE

Le type d'IRVE est un code.

Le code comporte 10 éléments : A1 - A10.

Élément de code	Description	Valeur	Signification de valeur
A1	Nom de marque	Terra AC	-
A2	Type	W	Wallbox
		C	Colonne
A3	Puissance de sortie	4	3.7 kW
		7	7.4 kW
		9	9 kW
		11	11 kW
		19	19 kW
		22	22 kW
A4	Type de câble ou prise	P	Câble de type 1
		G	Câble de type 2
		T	Prise de type 2
		S	Prise de type 2 à obturateur
A5	Longueur de câble	-	Aucun câble
		5	5 m
		8	8 m
A6	Autorisation	R	RFID activé
		-	Sans RFID
A7	Afficheur	D	Oui
		-	Non
A8	Mesure	M	Certifié MID (uniquement avec affichage)
		-	Non certifié MID
A9	Logement SIM	C	Oui
		-	Non
A10	Ethernet	-	Simple
		D	En chaîne

Exemple

Terra AC W7-P8-RD-MCD-0

- A1 = Nom de marque = Terra AC
- A2 = Type = wallbox
- A3 = 7, Puissance de sortie = 7,4 kW
- A4 = Type de câble, câble = Type 1
- A5 = 8 m
- A6 = autorisation = RFID activé
- A7 = Affichage = oui
- A8 = compteur = certifié MID
- A9 = logement SIM = applicable
- A10 = ethernet = en chaîne
- Le '0' est un champ vide.

7.2 Spécifications générales

Paramètre	Spécification
Normes de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/EN 62479, IEC/EN 62955• UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998• NMX-J-667-ANCE• CSA C22.2. NO.280
Certification	Portefeuille IEC : <ul style="list-style-type: none">• Monophasé• Monophasé avec affichage et certificat MID• Triphasé• Triphasé avec affichage et certificat MID
	Portefeuille UL : <ul style="list-style-type: none">• Monophasé• Monophasé avec affichage
Classe IP ou NEMA	L'étiquette de produit indique la spécification. Voir la section 2.3.
Classe IK selon IEC 62262 (enveloppe et afficheur)	IK10 IK8+ pour une température de service entre -35 et -30 °C
Codes et normes	IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA : EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13 EN 50470-1, EN 50470-3 FCC Partie 15 Classe B FCC Partie 15 Classe B ENERGY STAR
Consommation électrique <ul style="list-style-type: none">• Modèle CE• Modèle MID• Modèle UL• Modèle UL avec affichage	En mode veille : <ul style="list-style-type: none">• 4 W• 4,6 W• 3,6 W (conformité ENERGY STAR)• 4,6 W

7.3 Spécifications de compteur pour IRVE certifié MID (Portefeuille IEC)

Paramètres dans directive 2014/32/UE	Spécification
Environnement mécanique	M1 Chocs et vibrations peu significatifs
Environnement électromagnétique	E2

7.4 Conditions ambiantes

Paramètre	Spécification
Température de service	-35°C ² à +50°C
Température de service pour modèles certifiés MID	-30°C à +55C
Température de stockage	-40°C à +80°C
Conditions de stockage	Intérieur, sec
Humidité relative	95% sans condensation


7.5 Niveau acoustique

Paramètre	Spécification
Niveau acoustique	Moins de 35 dB(A)

² Sur la base des résultats de test de fabricant

7.6 Dimensions

7.6.1 Entrée CA avec prise, type de câble 2



X Largeur de l'IRVE

Y1 Profondeur de l'IRVE


Y2 Profondeur de prise

Z1 Hauteur de l'IRVE

Z2 Distance du bas de l'IRVE au centre de la prise.

Paramètre	Spécification [mm]
X	195
Y1	110
Y2	33
Z1	320
Z2	70

7.6.2 Entrée CA avec câble de recharge de VE




X Largeur de l'IRVE

Z Hauteur de l'IRVE

Y Profondeur de l'IRVE

Paramètre	Spécification [mm]
X	195
Y	110
Z	320

7.6.3 Exigences de dégagement pour installation



A EVSE

Parameter	Specification	
	[mm]	[in]
Z1	> 200	> 8
Z2 (usage intérieur)	450 to 1200	18 to 48
Z2 (usage extérieur)	600 to 1200	24 to 48

7.7 Spécifications d'entrée CA

7.7.1 Spécifications générales

Paramètre	Spécification
Systèmes de mise à la terre	IT
	TT
	TN-S
	TN-C-S
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Catégorie de surtension	Catégorie III
Protection	Surintensité
	Surtension
	Sous-tension
	Défaut à la terre, incluant protection de fuite CC ³
	Parasurtenseur intégré

7.7.2 Spécifications d'entrée CA (Portefeuille IEC)

Paramètre	Spécification
Connexion d'alimentation d'entrée CA	Monophasé ou triphasé
Tension d'entrée (monophasé)	230 V AC
Tension d'entrée (triphasé)	400 V AC
Consommation électrique en veille	4.6 W
Protection de défaut à la terre (masse)	30mA AC, 6 mA DC
Puissance d'entrée maximum (monophasé)	3.7 kW (16 A)
	7.4 kW (32 A)
Puissance d'entrée maximum (triphasé)	11 kW (16 A)
	22 kW (32 A)
	0.25-5 (32) A pour modèles certifiés MID

³ Uniquement pour IRVE du portefeuille IEC

7.8 Spécifications de sortie CA

7.8.1 Spécifications de sortie CA (Portefeuille IEC)

Paramètre	Spécification
Plage de tension de sortie CA (monophasé)	230 V AC
Plage de tension de sortie CA (triphase)	400 V AC
Norme de connexion	• Câble de type 2
	• Prise de type 2
	• Prise de type 2 à obturateur
	Conforme IEC 62196-1, IEC 62196-2
Courant pour modèles certifiés MID	0.25-5(32) A

7.9 Spécifications de nettoyage

Paramètre	Spécification
Détergent	Valeur de pH entre 6 et 8
Outil non-abrasif	Tampon en nylon non-tissé

DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
The Netherlands
daf.com



ISO14001
Environmental
Management System



IATF16949
Quality
Management System

*All rights to copyrights, registered trademarks, and trademarks reside with their respective owners.
Copyright © 2022 PACCAR/ABB. All rights reserved.*

FR-1222